

KIA CARENS 2014- SKYDDSGALLER art nr:40553

**MONTERINGSANVISNING:**

- Placera gallret "vilandes" mot bilen C-stolpar enl. bild
- Haka fast krokarna i slitsen där bälten mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna

Original insynsskydd kan användas när skyddsgallret är monterat

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr:40b (ca14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2

